

## 5.2 Capteur d'eau de mesure facultatif

Un capteur d'eau de mesure capacitif est disponible en option pour surveiller le débit de l'eau de mesure. S'il est monté sur le panneau, la LED jaune du capteur s'allume lorsque le débit est suffisant. Voir le schéma de raccordement électrique ci-dessous.



Le schéma de raccordement suivant montre comment raccorder le capteur d'eau de mesure. Retirez la jarretière installée par défaut entre + et S sur l'entrée de circulation.

